

Инструкция по уходу и эксплуатации мебели Gipfel Kitchen

Климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики корпусной мебели. Мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и температуре, рекомендуется избегать продолжительного усиленного воздействия этих факторов, потому как это вызовет ускорение старения материалов, коробление и деформацию деталей/компонентов/элементов мебели.

Не допускайте продолжительного прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Усиленное воздействие на некоторые участки гарнитура может вызвать изменение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые были менее подвержены солнечному излучению. В случае замены и (или) добавления компонентов в различные временные периоды может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих Вашу композицию. Данное различие, которое станет менее заметно с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Не умеренно высокие или низкие температурные значения, а также резкие климатические перепады могут серьёзно повредить Вашу мебель. Не допускайте также продолжительного воздействия на мебель нагревательных элементов (тепловые обогреватели, тепло, свет мощных ламп, сильно греющаяся бытовая техника и т.п.). Рекомендуемый диапазон температур при хранении и эксплуатации мебели + 10° + 25° С.

Не допускается воздействие температуры более 85° С на детали гарнитура.

Рекомендуется относительная влажность помещения, где находится мебель 60 - 70 %.

Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если избежать этого не удаётся, рекомендуется чаще проветривать помещение. Предотвращайте возможность непосредственного контакта мебели с влагой.

Во избежание набухания ЛДСП и отклейки пластика не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий.

ВНИМАНИЕ!!! Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП фабрика НЕ принимает, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.). Рекомендуется использовать только специальные средства для ухода за мебелью, которые в настоящее время широко представлены в продаже.

Помимо общих условий ухода, описанных выше, возможно применение полиролей для пластиков. Избегайте приспособлений с твёрдыми поверхностями или включениями.

Не допускается разделять и резать продукты на поверхности столешницы, а также царапать её.

Монтаж и эксплуатацию гарнитуров с деревянными фасадами необходимо производить как минимум через две недели после окончания всех ремонтно-строительных работ.

Все деревянные поверхности со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от того, как за ними ухаживал владелец. Помимо общих условий ухода, описанных выше, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед применением. Всегда тщательно высушивайте (протирайте насухо впитывающим влагу материалом) смоченные участки по окончании чистки.

Рекомендуется применение полиролей для мебели.

Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки, сетчатые корзины, направляющие) необходимо хранить пищевые кислоты в закрытых, герметичных сосудах. При эксплуатации выдвижных элементов (сетчатые модули, направляющие, метабоксы и складной фурнитуры) не допускается чрезмерные и резкие усилия при открывании или закрытии. Во избежание поломок механизмов типа Aventos, необходимо беспрепятственное полное закрытие фасада, категорически не рекомендуется оставлять его в открытом положении на длительное время. Избегайте попадания посторонних предметов в направляющие ящиков.

Инструкция по уходу за кухонной столешницей.

1. Брызги кипятка и горячей пищи не повредят пластиковую поверхность столешницы.
2. Не допускается непосредственный контакт пластиковой столешницы с горячими предметами (сигарета, кастрюля и т.д.).
3. Допускается очистка столешницы водой с нейтральным моющим средством. Для удаления сложных пятен можно использовать мягкую щётку или губку.
4. Вода не наносит вреда поверхности столешницы, но может повлиять на материал основания. Необходимо сразу вытирать появившуюся влагу, как со столешницы так и с других элементов гарнитура.
5. При попадании на поверхность столешницы соков, концентратов, красителей, химикатов, сильных отбеливающих средств, следует немедленно вытереть, а затем вымыть поверхность столешницы.

Порядок предъявления претензий по качеству.

1. Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев со дня изготовления.
2. Гарантийный срок пластиковых столешниц со стыком типа «еврозапил» 6 месяцев.
3. Гарантийный срок на световое оборудование (LED ленты, светильники, выключатели и др.) 3 месяца
4. Претензии по качеству мебели принимаются на фабрику в письменном виде в течении гарантийного срока.
5. По дефектам, вызванным несоблюдением покупателем рекомендаций по эксплуатации мебели, претензии не принимаются.
6. Гарантия не распространяется на расходные материалы, необходимые при сборке мебели.
7. Детали изделия с выявленными технологическими дефектами в период действия гарантии бесплатно реставрируются или заменяются новыми.

Решение о замене товара или безвозмездном устранении его недостатков принимается экспертной комиссией мебельной фабрики, о чём оформляется соответствующий акт.

Срок службы мебели нашей фабрики не менее 10 лет